


HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

OPRESORES DE ANILLOS PARA MOTOR



Los tornillos en cada lado del trinquete son utilizados para dar la tensión en el mecanismo de matraca.

Mecanismo con tornillos de seguridad ajustables.



Con llave hexagonal, válvula de seguridad y resorte especial de acero.

2317

URREA

CÓDIGO	ALTURA	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	🔧	🌿	🌀	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2316	3-1/2" / 88.9 mm	2-1/8" / 53.8 mm	5" / 127 mm	1	10	50	\$360	\$396	\$436
2317	3-1/2" / 88.9 mm	3-1/2" / 88.9 mm	7" / 177.8 mm	1	10	50	\$392	\$431	\$474

OPRESORES DE ANILLOS PARA MOTOR



Los tornillos en cada lado del trinquete son utilizados para dar la tensión en el mecanismo de matraca.

Control de embrague con mecanismo de matraca.



107221

Con llave hexagonal, válvula de seguridad y resorte especial de acero.



107275

SURTEK

CÓDIGO	PARA MOTOR	ALTURA	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	🔧	🌿	🌀	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107221	Gasolina	3-1/2" / 89 mm	2-1/8" / 54 mm	5" / 127 mm	1	2	16	\$200	\$220	\$242
107222	Gasolina	3-1/2" / 89 mm	3-1/2" / 89 mm	7" / 177.8 mm	1	2	16	\$220	\$242	\$266
107275	Diésel	5-7/8" / 149 mm	3-1/2" / 89 mm	7" / 177.8 mm	1	50	50	\$216	\$238	\$262

PINZA PARA ABRAZADERA FLEXIBLE



Sujetador de abrazaderas con cable flexible.

Para facilitar el cambio de mangueras de agua, aceite y combustible.

Con bloqueo dentado.



Para manipular abrazaderas autotensoras tipo resorte.

URREA

CÓDIGO	LONGITUD	🔧	🌿	🌀	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2328	9" / 228.6 mm	1	6	36	\$1,830	\$2,013	\$2,214

PINZA PARA ABRAZADERAS




Puntas giratorias que permiten trabajar en cualquier posición.

Mangos cubiertos de doble plastisol.

Sistema de matraca que permite asegurar la abrazadera firmemente.

Para instalar o remover fácilmente abrazaderas automotrices tipo:



CTB

HC

DW

SURTEK

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD TOTAL	🔧	🌿	🌀	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107376	2-1/2" / 64 mm	9" / 229 mm	1	6	36	\$275	\$303	\$333

PINZA PARA ABRAZADERAS




Sistema de matraca que permite asegurar la abrazadera firmemente.



Puntas giratorias que permiten trabajar en cualquier posición.

Para instalar o remover fácilmente abrazaderas automotrices tipo:



CTB

HC

DW

URREA

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD	🔧	🌿	🌀	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2356	2" / 50.8 mm	8-1/2" / 215.9 mm	1	12	60	\$565	\$622	\$684

PINZA PARA ABRAZADERAS DE JUNTA HOMOCINÉTICA



Para instalar abrazaderas tipo oreja en cubrepolvos de juntas homocinéticas.



Fabricada con acero aleado y cromado para mayor resistencia.

Mango largo que facilita la aplicación de fuerza en la abrazadera.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD TOTAL	🔧	🌿	🌀	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2357	2" / 50.8 mm	9" / 228.6 mm	1	6	48	\$493	\$542	\$596